Materialcheckliste für die Aufbereitung transvaginaler Ultraschallsonden

Händedesinfektionsmittel mit viruzidem Wirkspektrum	
Medizinische Einweghandschuhe	
Fusselfreie und trockene Einwegtücher zum Entfernen der Schutzhülle mitsamt des Ultraschallgels unmittelbar nach der Untersuchung	
Bei Vertiefungen und schwer zugänglichen Kanten der Sonde: gegebenenfalls 2 Abstrichtupfer	
Mit einem Reiniger vorgetränktes fusselfreies Tuch zur Entfernung etwaiger Restverschmutzungen	
Gegebenenfalls eine geeignete Lupe für die Sichtüberprüfung des Reinigungserfolgs	
Vorgetränktes fusselfreies Desinfektionstuch mit dem Wirkspektrum bakterizid, mykobakterizid, fungizid und viruzid, gegebenenfalls(je nach Erregerlage) erweitert auf sporizid (wirksam gegen *Clostridioides difficile*)	
Vorgetränktes fusselfreies Tuch mit geeignetem Wasser	
Gegebenenfalls zusätzlich gebrauchsfertig vorgetränkte viruzide Flächendesinfektionstücher zur Desinfektion angrenzender und mitbenutzter Flächen	
Abwurfbehälter	
Dokumentationsheft	